

Капельная кофеварка Exхent, инструкция по эксплуатации

УСТРОЙСТВО КОФЕВАРКИ

- (А) Откидная крышка отсека для воды
- (В) Световой индикатор работы кофеварки
- (С) Переключатели «Вкл/Выкл» (показаны в положении «ВЫКЛ»)
- (D) Корзина фильтра (выдвигается, если потянуть за ручку)
- (Е) Кофейник (колба, кувшин)
- (F) Базовая нагревательная пластина (под кофейником)
- (G) Кнопка RESET (сзади на корпусе)
- (Н) Винт слива воды (сзади на корпусе)



Переключатель запуска
и отключения процесса
приготовления кофе



Переключатель
включения и
отключения верхнего
нагревателя колбы



Технические характеристики

Напряжение – 220-240 В / 50-60
гц

Мощность – 1600 Вт

Основные правила безопасной эксплуатации

Перед подключением кофеварки к электросети проверьте, соответствие напряжения электросети напряжению, указанному на заводской табличке кофеварки.

Поставьте кофеварку на ровную поверхность, подальше от края рабочей поверхности, чтобы избежать ее падения.

НЕ допускайте опасного провисания кабеля питания или контакта с горячими поверхностями.

Используйте кувшин, входящий в комплект поставки с кофеваркой.

НЕ ставьте кувшин для разогрева на горячую плиту или в микроволновую печь.

НЕ ставьте горячий кувшин на мокрую или холодную поверхность.

НЕ используйте кувшин, если он треснул или ручка ослаблена.

Держите кофеварку вдали от детей.

НЕ прикасайтесь к горячим поверхностям кофеварки!

НИКОГДА не погружайте кофеварку или вилку/кабель питания в воду или любую другую жидкость.

Держите кофеварку вдали от источников влаги или мест, где на неё могут попасть брызги.

Всегда выключайте и отключайте от сети кофеварку, когда она не используется, а также перед чисткой. Дайте прибору остыть перед тем, как ставить/снимать детали и чистить.

Установите переключатель (С) в положение «ВЫКЛ» перед тем, как отключать кофеварку от сети.

НЕ используйте кофеварку, если шнур или вилка повреждены, или если кофеварка была повреждена каким-либо образом. Если у вас возникли сомнения, обратитесь к квалифицированному специалисту перед использованием.

НИКОГДА не пытайтесь разобрать этот кофеварку. Внутри нет деталей, которые пользователь может заменить самостоятельно.

Перед перемещением или хранением устройства необходимо полностью слить воду.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Удалите все упаковочные материалы
2. Очистите кофеварку, как описано в разделе ОЧИСТКА этого руководства.
3. Запустите кофеварку (как описано ниже) 2 или 3 раза без кофе, чтобы удалить все производственные запахи и остатки

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите кофеварку на устойчивую, ровную и нескользкую поверхность. Её нельзя размещать вблизи источников сильного тепла или на легковоспламеняющемся материале (например, на скатерти). Соблюдайте все остальные указания по технике безопасности, приведенные в данном руководстве.

2. Выдвиньте корзину фильтра (D) за ручку и вставьте стандартный кофейный бумажный фильтр. Наполните корзину соответствующим количеством молотого кофе. Вставьте корзину фильтра обратно на место (как показано на рисунке).

3. Поднимите крышку (A) и осторожно влейте 1,6 л (максимально) холодной воды в отверстие. НЕ переполняйте кофеварку!

4. Установите кофейник (E) на место на базовой плите (как показано на рисунке). Входное отверстие кувшина должно находиться прямо под выходным отверстием корзины фильтра.

5. Подключите кофеварку к соответствующему источнику питания, включите питание на розетке, затем нажмите левый выключатель (C). Контрольная лампа (встроенная в выключатель) укажет, что кофеварка работает (начинает приготовление кофе).

Капельная кофеварка Exxent, инструкция по эксплуатации

Через короткое время кофе начнет выходить из отверстия корзины фильтра в кофейник.

ВНИМАНИЕ: Как только вы включите выключатель (C), машина начнет нагреваться! Будьте осторожны!

6. После завершения цикла приготовления индикатор погаснет. Подождите минуту, пока капание кофе полностью не прекратится, а затем вы можете подавать свой кофе.

7. Чтобы кофе оставался горячим, оставьте кувшин на базовой нагревательной пластине (F). Вы также можете оставить кувшин на верхней нагревательной пластине (G). Включите питание верхней нагревательной пластины, нажав правый выключатель (C).

8. После завершения работы с кофеваркой переведите оба выключателя (C) в положение «выкл.» и выньте вилку из розетки.

Кнопка RESET (H):

В случае перегрева кофеварка автоматически отключается.

Вам нужно будет нажать кнопку **RESET** на задней панели кофеварки, чтобы снова использовать кофеварку.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: Перед любой очисткой или обслуживанием убедитесь, что кофеварка выключена, отсоединена от сети и полностью остыла.

- После ежедневного использования промойте кувшин и корзину фильтра теплой мыльной водой.

Чтобы удалить любые пятна от кофе с внутренней поверхности кувшина, оставьте немного раствора воды и уксуса в кувшине на 20 минут, а затем сполосните чистой водой.

- Протрите внешнюю часть корпуса кофеварки мягкой влажной тканью. После очистки следует использовать мягкую сухую ткань.

НЕ используйте абразивные чистящие средства или металлические чистящие предметы для очистки кофеварки.

СЛИВНОЙ ВИНТ (Н)

Слейте лишнюю воду, ослабив винт (Н) на задней панели машины (внизу). Убедитесь, что у вас есть достаточная емкость, чтобы собрать воду, когда она вытечет.

Возможно, вам придется слегка наклонить устройство, чтобы удалить последние капли воды

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В зависимости от состояния воды внутренние части могут со временем покрываться кальцием. Чтобы поддерживать кофеварку в работоспособном состоянии и достигать наилучших результатов при заваривании кофе, необходимо очищать кофеварку от накипи примерно раз в месяц.

Вам также следует очищать кофеварку от накипи, если процесс заваривания занимает больше времени, чем обычно, когда звуки заваривания становятся громче или кофеварка отключается, даже если в баке остается вода.

1. Растворите 100 г средства для удаления накипи в холодной воде, чтобы получить один литр раствора, или добавьте 300 г свежего или сгущенного лимонного сока в один литр теплой воды (ниже 50 °C).
2. Вставьте корзину фильтра на место (без кофейного порошка).

3. Поместите пустой кувшин под корзину фильтра.
4. Осторожно залейте раствор в резервуар для воды.
5. Включите кофеварку.
6. Выключите машину после того, как небольшое количество раствора прольётся кувшин.
7. Подождите 5–6 минут, чтобы остатки раствора впитались в кальциевые отложения внутри кофеварки, затем снова включите машину.
8. После того, как раствор полностью вытечет, выключите выключатель и утилизируйте раствор.
9. Поскольку в машине остается небольшое количество раствора, вам придется повторить процесс заваривания несколько раз, пока из машины не начнет вытекать горячая вода без следов средства для удаления накипи.

Теперь машина снова готова к приготовлению кофе!

ХРАНЕНИЕ КОФЕВАРКИ

После использования кофеварки в трубках и других частях машины всегда остается немного воды.

Перед перемещением или хранением кофеварку всегда необходимо опорожнять.

ВАЖНО: Перед хранением убедитесь, что кофеварка выключена, отсоединена от сети и полностью остыла (после использования). Также убедитесь, что из машины полностью слита вода (см. примечания о сливном винте).

Храните в сухом и непыльном месте.

Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не подвергайте воздействию экстремальных температур.

Храните в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация, характеристики, [покупка кофеварки](https://easy-cup.ru/product/kapelnaya-kofevarka-dlya-kofeyni-professionalnaya)

<https://easy-cup.ru/product/kapelnaya-kofevarka-dlya-kofeyni-professionalnaya>

